

Инструкция по установке экземпляра ПО на контроллер «Pandora EV UCCS»

(Прошивка контроллера)

Помимо контроллера понадобятся: ПК, программа ST-Link Utility, файл с прошивкой (формат Intel HEX), программатор ST-Link v2.

1. Убедиться, что сетевое питание контроллера «Pandora EV UCCS» отключено.
2. Установить вилку программатора в разъем программирования на плате «CCMain» контроллера (см. скриншот).
3. Включить сетевое питание контроллера.
4. На ПК запустить программу «ST-Link Utility».
5. Выбрать пункт меню «Target -> Program & Verify...».
6. Выбрать полученный при компиляции файл формата Intel HEX (файл прошивки).
7. В открывшемся после выбора файла окне нажать кнопку «Start».
8. Отключить питание контроллера «Pandora EV UCCS».
9. Отсоединить вилку программатора от платы контроллера.

